

INSTALADOR DE CHAPAS A.C.			
Clave	Descripción	Caja	Master
35179	Una SierraCopa 2 1/8"	4	16
	Un mandril universal 1/4"		
	Una broca madera de 7/8"		

INSTALADOR DE CHAPAS BIMETALICA			
Clave	Descripción	Caja	Master
35180	Una SierraCopa 7/8"	4	16
	Una SierraCopa 2 1/8"		
	Un mandril universal 1/4"		